

# Como atualizar seu equipamento

Antes de iniciar a atualização, certifique-se que seu equipamento se encontra da seguinte forma:

- Bateria interna desconectada
- Cabo **USB** devidamente conectado
- Alimentação externa conectada apenas pelo Positivo (**vermelho**) e Negativo (**preto**)

Abra a pasta de atualização recebida e selecione o último arquivo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
FIRMWARES	09/03/2024 08:05	Pasta de arquivos	
brom.dll	29/09/2016 08:34	Extensão de aplicativo	3.832 KB
flashtool_console	13/02/2024 22:56	Aplicativo	17 KB
gps_DA	29/09/2016 08:31	Arquivo BIN	13 KB
Instruções	13/03/2024 16:25	Documento de Texto	1 KB
MTK_AllinOne_DA	29/09/2016 08:43	Arquivo BIN	6.247 KB
MTK_AllinOne_DA_MT3333_MP	29/09/2016 08:31	Arquivo BIN	12 KB
ST310U - Atualizar para 319M	08/03/2024 23:11	Arquivo em Lotes do Wi...	1 KB

Uma janela prompt de comando irá abrir da seguinte forma:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
G:\.shortcut-targets-by-id\1rz0MXppmB8JTFTZvibBgynx1B7cKd2Jn\04 - SUPORTE\FlashTool_Console For Customers\ST310U - Atualizações de FW>flashtool_console.exe FIRMWARES\ST310U-319M\ST310U_BB.cfg
flashtool 0.1 - SuntechInt, cfg:FIRMWARES\ST310U-319M\ST310U_BB.cfg
curr path: G:\.shortcut-targets-by-id\1rz0MXppmB8JTFTZvibBgynx1B7cKd2Jn\04 - SUPORTE\FlashTool_Console For Customers\ST310U - Atualizações de FW

DA Init
- DA_Load OK
- DA_IsReady OK

DA Init
- GetROMSetting OK, type: 2
- DL_CreateROMEntries OK
- DL_AutoLoadROMFiles OK

ROM FILES INFO
- 0: ARM_BL: ENABLE
- 1: ARM_EXT.BL: ENABLE
- 2: SECONDARY_MAU1: ENABLE
- 3: PRIMARY_MAU1: ENABLE
- 4: VIVA: ENABLE
- 5: GPS: DISABLE
```

Quando a contagem regressiva iniciar, desligue e ligue o equipamento da alimentação externa:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
G:\shortcut-targets-by-id\lrzOMXpps88JTFTZvib8gynx187cKd2Jn\04 - SUPORTE\FlashTool_Console For Customers\ST310U - Atualizações de FW>flashtool_console.exe FIRMWARES\ST310U-319M\ST310U_BB.cfg
flashtool 0.1 - SuntechInt, cfg:FIRMWARES\ST310U-319M\ST310U_BB.cfg
curr path: G:\shortcut-targets-by-id\lrzOMXpps88JTFTZvib8gynx187cKd2Jn\04 - SUPORTE\FlashTool_Console For Customers\ST310U - Atualizações de FW

DA Init
- DA_Load OK
- DA_IsReady OK

DA Init
- GetROMSetting OK, type: 2
- DL_CreateROMEntries OK
- DL_AutoLoadROMFiles OK

ROM FILES INFO
- 0: ARM_BL: ENABLE
- 1: ARM_EXT_BL: ENABLE
- 2: SECONDARY_MAU1: ENABLE
- 3: PRIMARY_MAU1: ENABLE
- 4: VIVA: ENABLE
- 5: GPS: DISABLE

wait for connecting...29%
```

**\*Lembre-se, esse processo precisa ser feito antes que o tempo de 30 segundos termine**

Enquanto a atualização é realizada, sua tela ficará da seguinte maneira:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

DA Init
- DA_Load OK
- DA_IsReady OK

DA Init
- GetROMSetting OK, type: 2
- DL_CreateROMEntries OK
- DL_AutoLoadROMFiles OK

ROM FILES INFO
- 0: ARM_BL: ENABLE
- 1: ARM_EXT_BL: ENABLE
- 2: SECONDARY_MAU1: ENABLE
- 3: PRIMARY_MAU1: ENABLE
- 4: VIVA: ENABLE
- 5: GPS: DISABLE

wait for connecting...22
GetDynamicComPort rtn: 1
Found comport 5
cb ComPort Open
Download DA now...
100%
Download BootLoader now...
100%
Pre-format code area for better download performance now...
100%
Download software to flash now...
39%
```

Ao carregar 100% dos quatro campos, essa tela irá fechar e seu equipamento estará atualizado. Para abri-lo no Synctrak, desligue e ligue o mesmo novamente e siga com as configurações normalmente.